



Entretien et Garantie



GUIDE D'ENTRETIEN

DES TOILES DE STORE DICKSON



Les toiles Dickson possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous ne devriez rencontrer aucun problème particulier si vous respectez les quelques recommandations suivantes :

- ◆ L'armature de votre store doit être positionnée de telle manière que la toile soit parfaitement tendue et ne subisse aucun frottement. Cette tension vous évitera également toute formation de poche d'eau en cas de pluie.
- ◆ Par temps de grand vent, il ne faut pas laisser le store déployé.
- ◆ Par temps de pluie, le store peut être déployé, mais il faut éviter de le réenrouler humide pour une longue période. Si pour différentes raisons, vous devez le réenrouler humide, redéployez votre store dès que vous en aurez la possibilité pour faire sécher la toile.

Par nature, la fibre acrylique est une matière inerte et imputrescible. Cependant, des moisissures peuvent apparaître en cas de dépôt de particules ou de pollution et altérer la qualité de la toile.

Les toiles ORCHESTRA*, ORCHESTRA MAX, OPERA**, INFINITY, REPLAY de DICKSON CONSTANT ont reçu un traitement spécial qui leur permet de retarder la formation et l'accumulation de salissures. Pour ne pas altérer ce traitement, le nettoyage éventuel de votre toile doit être fait en tenant compte des recommandations suivantes :



ENTRETIEN COURANT

Dépoussiérage le plus complet possible du store sec pour éliminer toutes les particules de surface par aspiration, insufflation d'air, battage ou brossage.

ELIMINATION DES TACHES

- Pour des taches de doigts ou de graisse, utiliser de l'eau savonneuse.
 - Pour des taches aqueuses, éponger au maximum et frotter avec un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de détergents, ni d'autres produits chimiques.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Pour le meilleur résultat possible : utiliser les produits Tex'Aktiv Clean et Guard, recommandés par Dickson.