

Store Plissé Duette Triangle


NOTICE DE POSE



- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat de large maxi.




Largeur de produit	Nombre de pièce				
					
0 - 55 cm		2		1	3
56 - 100 cm		3		1	4
101 - 145 cm		4		1	5
146 - 190 cm		5		1	6
191 - 230 cm		6		1	7




Clip d'installation

1




Montage de la feuille de sauge

2




Installation

3




Séquence du rail d'installation sur clips


4-A1



4-A2




Démontage



Manœuvre : Libération et déplacement du store

5



Sécuriser le cordon autour de la feuille de sauge.

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec le cordon qui actionne les stores. Ils peuvent également enrouler la chaînette autour de leur cou. Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et mobiliers à l'écart des cordons du store. Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle. Toujours installez et utilisez les dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident. Conformément à la norme EN13120.

Sujet à des modifications techniques

ISOTEX